

СВМ-40 Г (И)

ГАБАРИТЫ

Длина: 300 мм
Длина с монтажными штуцерами: до 420 мм
Ширина: 110 мм
Высота: 150 мм
Расход воды: максимум 20 м³ в час
Температура воды: от 5 до 90°С
Давление: около 1.0 МПа



НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Универсальный многоструйный счетчик с импульсным выходом СВМ-40 Г (И) по ГОСТ Р 50601 предназначен для измерения объемов холодной и горячей воды всеми индивидуальными водопотребителями.

По своим характеристикам, а именно устойчивости к влажности и воздействию температур, прибор соответствует ГОСТ 12997.

Если говорить о метрологическом классе, то счетчик СВМ-40 Г (И) соответствует в случае горизонтальной установки классу В, а при вертикальной установке – классу А в соответствии с ГОСТ Р 50193.1.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|-------------------|
| Обозначение водосчетчика | СВМ-40 Г (И) | |
| Метрологический класс | Класс А верт. | Класс В гориз. |
| Температура измеряемой среды, °С | От +5 до 90 | |
| Температура окружающего воздуха, при относительной влажности 80 %, °С | От + 5 до + 30 | |
| Требования к измеряемой среде | холодная и горячая вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 | |
| Рабочее давление воды, МПа, не более | 1 | |
| Диаметр условного прохода, мм | 40 | |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: etw@nt-rt.ru || Сайт: <http://ecwatel.nt-rt.ru/>

| | | |
|---|-------------|------|
| Расход воды, м3/ч | | |
| Минимальный (q min) | 0.4 | 0.2 |
| Переходный (q t) | 1.0 | 0.8 |
| Номинальный (q n) | 10.0 | 10.0 |
| Максимальный (q max) | 20.0 | 20.0 |
| Максимальный объем воды, м3 | | |
| За сутки | 480 | |
| За месяц | 14400 | |
| Потеря давления, МПа, не более | 0.1 | |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0.01 | |
| Минимальная цена деления индикаторного устройства, м3 | 0,5 * Qmin | |
| Емкость индикаторного устройства, м3 | 999999 | |
| Номинальный диаметр резьбового соединения на штуцерах, дюйм | G2 | |
| Масса, кг, не более | 4,1 | |
| Габаритные размеры | 300x150x110 | |

Универсальный многоструйный счетчик СВМ-40 Г (И) используется для учета объема холодной и горячей воды проходящей по водопроводу.

Счетчик безопасен и может применяться для учета расхода питьевой воды – по гигиеническим показателям соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и имеет соответствующее заключение.

Монтаж счетчика можно осуществлять горизонтально или вертикально, благодаря чему он легко впишется в систему учета и современный дизайн.

Легкость монтажа и демонтажа является исключительным достоинством данной СВМ-40 Г (И), особенно при наступлении срока плановой поверки.

Счетчик имеет компактные размеры и не занимает много места после монтажа.

Параметры устойчивости к влажности и температурному воздействию соответствуют нормам утвержденным в ГОСТ 12997.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: etw@nt-rt.ru || Сайт: <http://ecwatel.nt-rt.ru/>